# HP Deskjet 2000 J210 series



# Conteúdo

1	Como?	3
2	Conhecer o Impressora HP Peças da impressora Recursos do painel de controle Luzes de status	6
3	Imprimir Imprimir documentos Imprimir fotos Imprimir envelopes Dicas para uma impressão bem-sucedida.	10 11
5	Trabalhar com cartuchos  Verificar os níveis estimados de tinta  Solicitar suprimentos de tinta  Substituir os cartuchos  Usar modo de cartucho único  Informações da garantia do cartucho	26 27 29
6	Solucionar um problema Aprimorar a qualidade de impressão Eliminar um congestionamento de papel Não é possível imprimir Suporte HP	33 35
7 Ín	Informações técnicas Aviso	43 45 48
ın	laice	

## 1 Como?


Sabia como usar o seu Impressora HP

- "Peças da impressora" na página 5
- "Colocar mídia" na página 19
- "Substituir os cartuchos" na página 27
- "Eliminar um congestionamento de papel" na página 33

## 2 Conhecer o Impressora HP


- Peças da impressora
- Recursos do painel de controle
- · Luzes de status

## Peças da impressora



- 1 Bandeja de entrada
- 2 Guia de largura do papel
- 3 Painel de controle
- 4 Bandeja de saída
- 5 Extensão da bandeja de saída (também citada como extensão da bandeja)
- 6 Porta do cartucho
- 7 Cartuchos de impressão
- 8 Porta USB
- 9 Conexão de alimentação: Use o dispositivo apenas com o adaptador de alimentação fornecido pela HP

## Recursos do painel de controle



- 1 Ativada: Liga e desliga o equipamento. Quando o equipamento está desligado, uma quantidade mínima de energia ainda é usada. Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação para interromper totalmente a alimentação.
- 2 **Cancelar**: interrompe a operação atual.
- 3 **Continuar**: Instrui o Impressora HP a continuar depois de um problema ser resolvido.
- 4 **Visor da impressora**: Mostra o status da impressora e os níveis estimados de tinta atuais.
- 5 **Luz de atenção:** Mostra se existe algum erro, indicando uma ação do usuário se necessária.
- 6 **Ícone da impressora:** Mostra um compartimento de carro, a porta do carro deve ser fechada, ou a bandeja de saída deve ser aberta.
- 7 **Ícone da bandeja de saída:** Mostra que a bandeja de saída deve ser aberta.
- 8 **Ícone de gota de tinta:** Mostra um problema em um dos cartuchos ou nos dois.
- 9 Ícones de medidor de tinta: Exibe os níveis estimados de tinta e mostra quando há problemas de cartucho.
- 10 **(icone de papel:** Mostra que a impressora está sem papel ou ocorreu um congestionamento de papel.

## Luzes de status

Quando a impressora está ligada, o botão **Liga/Desliga** fica aceso. Quando ela estiver processando uma tarefa, a luz ficará piscando. Os medidores de nível de tinta na impressora mostrarão os níveis estimados de tinta atuais dos cartuchos. Luzes piscando

e ícones no visor da impressora indicam erros que você pode resolver Consulte a tabela a seguir para saber o que fazer.

Comportamento	Solução
Ícone de papel aceso + Luz Atenção piscando  +	A impressora está sem papel ou ocorreu um congestionamento de papel.  "Colocar mídia" na página 19 na bandeja ou "Eliminar um congestionamento de papel" na página 33. Em seguida, pressione o botão Continuar para prosseguir com a impressão.
Ícone de impressora aceso + Ícone da bandeja de saída piscando + Luz Atenção acesa	A bandeja de saída está fechada. Bandeja de saída aberta.
Ícone da impressora piscando + Luz Atenção acesa	A porta de acesso aos cartuchos está aberta ou o cartucho está obstruído. Se a porta estiver aberta, feche-a. Consulte "Preparar as bandejas" na página 39 para obter mais informações. Se o cartucho estiver obstruído, abra a porta de acesso aos cartuchos e mova o carro para a direita para remover a obstrução. Pressione o botão Continuar para continuar. Consulte "Limpar o carro de impressão" na página 38 para obter mais informações.
Ícone de gota de tinta piscando + um dos medidores de tinta ou os dois medidores piscando	O cartucho correspondente ao ícone do medidor de tinta piscando está com pouca tinta.  "Substituir os cartuchos" na página 27 quando a qualidade da impressão não for mais aceitável. Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento.
Ícone de gota de tinta aceso + um ícone de medidor de tinta piscando	O cartucho de tinta correspondente ao ícone do medidor de tinta piscando tem fita sobre ele, não está instalado, é incompatível ou não está instalado corretamente.  Remova a fita rosa caso ela ainda esteja no cartucho ou insira um cartucho se um estiver faltando. Se ele não estiver instalado corretamente, reinsira-o. Se for incompatível, "Substituir os

Comportamento	Solução	
	cartuchos" na página 27 por um cartucho compatível.	
Ícone de gota de tinta aceso + dois ícones de medidor de tinta piscando.	Os dois cartuchos têm fita sobre eles, não estão instalados, são incompatíveis, não estão instalados corretamente ou estão com defeito.	
<b>6</b> + <b>1 6 1</b>	Remova a fita rosa caso ela ainda esteja nos cartuchos ou insira cartuchos se estiverem faltando. Se os cartuchos não estiverem instalados corretamente, insira-os novamente. Se os cartuchos forem incompatíveis, "Substituir os cartuchos" na página 27 por cartuchos compatíveis. Consulte "Identificar um cartucho com defeito" na página 38 para obter informações adicionais.	
Todas as luzes e todos os ícones estão piscando	A impressora está em um estado de erro.     Para sair desse estado, reinicie o produto.     Desligue o produto.     Desconecte o cabo de alimentação.     Espere um minuto e reconecte o cabo de alimentação.     Ligue o equipamento.     Se o problema persistir, entre em contato com "Suporte HP" na página 39.	

## 3 Imprimir

Escolha um trabalho de impressão para continuar.



"Imprimir documentos" na página 9



"Imprimir fotos" na página 10



"Imprimir envelopes" na página 11

## Imprimir documentos

#### Para imprimir em um aplicativo

- 1. Verifique se a bandeja de saída está aberta.
- 2. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.



Consulte "Colocar mídia" na página 19 para obter mais informações.

- 3. No aplicativo em que está trabalhando, clique no botão **Imprimir**.
- 4. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
   Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções,
   Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.

- 6. Selecione as opções apropriadas.
  - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
  - Na guia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado e a qualidade de impressão na lista suspensa Mídia.
  - Clique em Avançado para selecionar o tamanho de papel apropriado na lista Papel/Saída.
- 7. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 8. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.
- Nota É possível imprimir o documento em ambos os lados do papel, em vez de em apenas um lado. Clique no botão Avançado na guia Papel/Qualidade ou Layout. No menu da lista suspensa Páginas a imprimir, selecione Imprimir páginas ímpares apenas. Clique em OK para imprimir. Após a impressão das páginas ímpares do documento, remova o documento da bandeja de saída. Recoloque o papel na bandeja de entrada com o lado branco voltado para cima. Retorne ao menu da lista suspensa Páginas a imprimir e selecione Imprimir páginas pares apenas. Clique em OK para imprimir.

## **Imprimir fotos**

#### Para imprimir uma foto em papel fotográfico

- 1. Verifique se a bandeja de saída está aberta.
- Remova todos os papéis da bandeja de entrada e carregue o papel fotográfico com o lado a ser impresso voltado para cima.
  - Nota Se o papel fotográfico tiver abas perfuradas, carregue-o de forma que as abas figuem no topo.



Consulte "Colocar mídia" na página 19 para obter mais informações.

- 3. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 4. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
   Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções,
   Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 6. Clique na guia Papel/Qualidade.

- Selecione as opções apropriadas.
  - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
  - Na quia Papel/Qualidade, selecione o tipo de papel apropriado e a qualidade de impressão na lista suspensa Mídia.
  - Clique em **Avançado** para selecionar o tamanho de papel apropriado na lista Papel/Saída.
  - Nota Para resolução de dpi máxima, acesse a guia Papel/Qualidade e selecione Papel Fotográfico, Qualidade Melhor na lista suspensa Mídia. Certifique-se de que esteja imprimindo em cores. Em seguida, acesse a guia Avançado e selecione Sim na lista suspensa Imprimir em DPI máximo. Para obter mais informações, consulte "Imprimir usando a resolução máxima (dpi)" na página 14.
- 8. Clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo **Propriedades**.
- 9. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
- Nota Não deixe papel fotográfico que não foi usado na bandeja de papel. O papel pode começar a ondular e isso pode reduzir a qualidade da impressão. O papel fotográfico deve estar liso antes da impressão.

## Imprimir envelopes

Você pode carregar um ou mais envelopes na bandeja de entrada do Impressora HP. Não use envelopes brilhantes ou com relevo, nem com grampos ou aberturas.



Nota Para obter detalhes específicos sobre como formatar o texto para impressão em envelopes, consulte os arquivos de ajuda do software de processamento de texto. Para obter melhores resultados, considere o uso de uma etiqueta com o endereço do remetente nos envelopes.

#### Para imprimir envelopes

- 1. Verifique se a bandeja de saída está aberta.
- Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Coloque os envelopes no lado direito da bandeja. O lado a ser impresso deve ficar com a face voltada para cima. A aba deve ficar do lado esquerdo.
- 4. Empurre os envelopes na direção da impressora até que eles parem.
- 5. Empurre a guia de papel firmemente contra a margem dos envelopes.



- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
   Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções,
   Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 7. Selecione as opções apropriadas.
  - Na guia Papel/Qualidade, selecione um tipo Papel comum.
  - Clique no botão Avançado e selecione o tamanho de envelope apropriado no menu suspenso Tipo de papel.
- 8. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

## Dicas para uma impressão bem-sucedida

Para que se possa imprimir corretamente, os cartuchos HP deverão está funcionando apropriadamente com tinta suficiente, o papel deverá ter sido colocado corretamente e o equipamento deverá ter configurações apropriadas.

#### Dicas de cartucho

- Use cartuchos de tinta HP originais.
- Instale os cartuchos preto e colorido corretamente.
   Para obter mais informações, consulte "Substituir os cartuchos" na página 27.
- Verifique os níveis de tinta estimados nos cartuchos para verificar se há tinta suficiente.
  - Para obter mais informações, consulte "Verificar os níveis estimados de tinta" na página 25.
- Para obter mais informações, consulte "Aprimorar a qualidade de impressão" na página 31.

#### Dicas para colocar o papel

- Coloque uma pilha de papel (não apenas uma página). Todo o papel da pilha deverá ter o mesmo tamanho e ser do mesmo tipo para se evitar a ocorrência de congestionamentos de papel.
- Coloque o papel com o lado a ser impresso voltado para cima.
- Verifique se o papel carregado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Ajuste a guia de comprimento de papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Certifique-se de que a guia de comprimento de papel não dobre o papel na bandeja de entrada.
- Para obter mais informações, consulte "Colocar mídia" na página 19.

#### Dicas de configurações da impressora

- Na guia Papel/Qualidade do driver de impressão, selecione a qualidade e o tipo de papel apropriado no menu suspenso Mídia.
- Clique no botão Avançado e selecione o Tamanho de papel apropriado no menu suspenso Papel/Saída.
- Clique no ícone Impressora HP para abrir Software da impressora. Em Software da impressora, clique em Ações da impressora e depois em Definir preferências para acessar o driver da impressora.
  - Nota Você pode acessar Software da impressora clicando em Iniciar > Programas > HP > HP Deskjet 2000 J210 series > HP Deskjet 2000 J210 series

#### Observações

- Os cartuchos de tinta originais da HP foram projetados e testados com impressoras e papéis HP para ajudar a produzir resultados ideais sempre.
  - Nota A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de suprimentos que não sejam da HP. Serviços de assistência técnica e manutenção decorrentes do uso de suprimentos que não sejam da HP não serão cobertos pela garantia.
    - Se você acredita ter adquirido cartuchos de impressão HP originais, acesse: <a href="https://www.hp.com/go/anticounterfeit">www.hp.com/go/anticounterfeit</a>
- Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento.
  - Nota Quando receber uma mensagem de pouca tinta, considere ter um cartucho de substituição disponível para evitar possíveis atrasos nas impressões. Não é necessário substituir os cartuchos até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

Para obter mais informações, consulte "<u>Verificar os níveis estimados de tinta</u>" na página 25.



🛱 Nota Clique no botão Avançado na guia Papel/Qualidade ou Layout. No menu da lista suspensa Páginas a imprimir, selecione Imprimir páginas ímpares apenas. Clique em **OK** para imprimir. Após a impressão das páginas ímpares do documento, remova o documento da bandeja de saída. Recoloque o papel na bandeja de entrada com o lado branco voltado para cima. Retorne ao menu da lista suspensa Páginas a imprimir e selecione Imprimir páginas pares apenas. Clique em OK para imprimir.

Imprimir usando tinta preta apenas



Nota Se guiser imprimir um documento em preto-e-branco usando apenas tinta preta, clique no botão Avançado. No menu suspenso Imprimir em escala de cinza, selecione Tinta preta apenas e clique no botão OK. Caso veja Preto-ebranco como uma opção na guia Papel/Qualidade ou na guia Layout, selecione-a.



Clique aqui para ficar on-line e buscar mais informações.

## Imprimir usando a resolução máxima (dpi)


Use o modo de dpi máximo para imprimir imagens nítidas de alta qualidade em papel fotográfico.

Veja as especificações técnicas da resolução de impressão do modo de dpi máximo.

A impressão nessa resolução é mais demorada do que a impressão com outras configurações e exige uma quantidade maior de espaço em disco.

#### Para imprimir no modo Resolução máxima (dpi)

- 1. Certifique-se de que haja papel fotográfico na bandeja de entrada.
- 2. No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 3. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- 4. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades. Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- Clique na guia Papel/Qualidade.
- 6. Na lista suspensa Mídia, clique em Papel fotográfico, Qualidade Melhor.



- Clique no botão Avançadas.
- 8. Na área Recursos da impressora, selecione Sim na lista suspensa Imprimir em DPI máximo.
- Selecione Tamanho do papel no menu suspenso Papel/Saída.

- 10. Clique em **OK** para fechar as opções avançadas.
- 11. Confirme Orientação em Layout e clique em OK para imprimir.

## 4 Instruções básicas sobre papel

É possível carregar tipos e tamanhos diferentes de papel no Impressora HP, como papel carta ou A4, papel fotográfico, transparências e envelopes.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

"Colocar mídia" na página 19

## Papéis recomendados para impressão

Se quiser a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda a utilização de papéis HP especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto que está imprimindo.

Dependendo do seu país ou da sua região, alguns desses papéis podem não estar disponíveis.

#### ColorLok

A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para a impressão e cópia de documentos diários. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão e produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos fortes, e secam mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos dos grandes fabricantes de papel.



#### Papel Fotográfico HP Advanced

O papel para foto grosso tem um acabamento de secagem instantânea para fácil manuseio sem borrar. Ele é resistente a água, borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas. Esses papéis estão disponíveis em vários tamanhos, como A4, 8,5 x 11 polegadas, 10 x 15 cm (com ou sem abas) e 13 x 18 cm e dois acabamentos - brilhante ou brilhante leve (fosco acetinado). Para documentos mais duradouros, não possui ácido.

#### Papel Fotográfico Para Uso Diário HP

Imprima fotos coloridas diariamente com baixo custo usando o papel desenvolvido para impressão de fotos casuais. Esse papel fotográfico de baixo custo seca rapidamente para fácil manuseio. Obtenha imagens nítidas ao usar esse papel em qualquer impressora de jato de tinta. Esse papel está disponível com acabamento semibrilhante

com vários tamanhos, incluindo A4, 8,5 x 11 polegadas e 10 x 15 cm (com ou sem abas). Para fotos mais duradouras, não possui ácido.

#### Papel para brochura HP ou Papel para jato de tinta superior HP

Esses papéis têm revestimento brilhante ou fosco em ambos os lados para uso nos dois lados. Eles são a opção perfeita para reproduções quase fotográficas e gráficos comerciais para capas de relatórios, apresentações especiais, brochuras, malas diretas e calendários.

#### Papel para apresentações Premium HP ou Papel profissional HP

Esses papéis são pesados e com dois lados foscos, perfeitos para apresentações, propostas, relatórios e newsletters. Eles são pesados para causar boa impressão.

#### Papel Branco Brilhante para Jato de Tinta da HP

O Papel Branco Brilhante para Jato de Tinta HP oferece cores com alto contraste e texto nítido. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores dupla face, sem transparência, o que o torna ideal para boletins, relatórios e folhetos. Possui a tecnologia ColorLok para menos manchas, pretos mais fortes e cores nítidas.

#### Papel de impressão HP

O Papel para Impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias. Possui a tecnologia ColorLok para menos manchas, pretos mais fortes e cores nítidas. Para documentos mais duradouros, não possui ácido.

#### Papel para escritório HP

O Papel para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade. É ideal para cópias, rascunhos, memorandos e outros documentos diários. Possui a tecnologia ColorLok para menos manchas, pretos mais fortes e cores nítidas. Para documentos mais duradouros, não possui ácido.

#### **Decalques HP**

Os Decalques HP para camisetas (para tecidos coloridos ou tecidos claros ou brancos) são a solução ideal para criar camisetas personalizadas com suas fotos digitais.

#### Transparência para Jato de Tinta HP Premium

As Transparências para Jato de Tinta HP Premium tornam mais vivas as cores das suas apresentações, causando um impacto maior. As transparências são fáceis de usar e de manipular; além disso, secam rapidamente, sem manchas.

#### **Pacotes HP Photo Value**

Pacotes HP Photo Value, que contêm os cartuchos HP originais, e Papel fotográfico avançado HP para poupar seu tempo e deixar o amadorismo de lado com fotos profissionais de baixo custo com o seu Impressora HP . As tintas originais HP e o Papel fotográfico avançado HP foram desenvolvidos para funcionarem em conjunto, para que suas fotos durem mais tempos e sejam nítidas após cada impressão. Ideal para imprimir todas as fotos de suas férias ou fazer várias impressões a serem compartilhadas.



Nota Atualmente, algumas partes do site da HP estão disponíveis apenas em inglês.

Para fazer pedidos de papéis e outros suprimentos HP, vá para www.hp.com/buy/ supplies. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga os prompts para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.

### Colocar mídia

▲ Selecione um tamanho de papel para continuar.

#### Carregar papel de tamanho grande


- a. Levantar a bandeja de entrada
  - ☐ Levante a bandeja de entrada.



- b. Abaixar a bandeja de saída
  - ☐ Abaixe a bandeja de saída e puxe o seu extensor.



- c. Empurre a guia de largura do papel para a esquerda
  - ☐ Empurre a guia de largura do papel para a esquerda.



#### d. Coloque papel.

☐ Insira a pilha de papel na bandeja de entrada com a borda curta para frente e o lado de impressão voltado para cima.



- □ Deslize a pilha de papel para baixo até ela parar.
- Empurre a guia de largura do papel para a direita, até que ela pare na borda do papel.



#### Carregar papel de tamanho pequeno


- a. Levantar a bandeja de entrada
  - □ Levante a bandeja de entrada.




- b. Abaixar a bandeja de saída
  - ☐ Abaixe a bandeja de saída e puxe o seu extensor.



- c. Empurre a guia de largura do papel para a esquerda.
  - Empurre a guia de largura do papel para a esquerda.



- d. Coloque papel.
  - ☐ Insira a pilha de papel fotográfico com a borda curta voltada para baixo e o lado de impressão voltado para cima.
  - □ Deslize a pilha de papel para frente até ela parar.
    - Nota Se o papel fotográfico tiver abas perfuradas, carregue-o de forma que as abas fiquem no topo.
  - Empurre a guia de largura do papel para a direita, até que ela pare na borda do papel.



#### Carregar envelopes


- a. Levantar a bandeja de entrada
  - □ Levante a bandeja de entrada.



- b. Abaixar a bandeja de saída
  - ☐ Abaixe a bandeja de saída e puxe o seu extensor.



- c. Empurre a guia de largura do papel para a esquerda.
  - ☐ Empurre a guia de largura do papel para a esquerda.



- Remova todo o papel da bandeja de entrada principal.
- d. Carregue os envelopes.
  - □ Insira um ou mais envelopes no lado todo para a direita da bandeja de entrada. O lado a ser impresso deve ficar com a face voltada para cima. A aba deve ficar do lado esquerdo e voltada para baixo.
  - □ Deslize a pilha de envelopes para baixo até ela parar.
  - Deslize a guia de largura do papel para a direita, contra a pilha de envelopes, até ela parar.



## 5 Trabalhar com cartuchos

- Verificar os níveis estimados de tinta
- Solicitar suprimentos de tinta
- Substituir os cartuchos
- · Usar modo de cartucho único
- Informações da garantia do cartucho

### Verificar os níveis estimados de tinta

Você pode verificar facilmente o nível de suprimento de tinta para determinar quando um cartucho deve ser substituído. O nível de suprimento de tinta mostra uma estimativa da quantidade de tinta restante nos cartuchos.

#### Para verificar os níveis de tinta usando o painel de controle

Procure na parte inferior do visor os dois ícones que representam os níveis de tinta restantes nos cartuchos de impressão instalados.

A cor do ícone representa o tipo de cartucho de impressão instalado no Impressora HP . Dependendo dos dois cartuchos de impressão instalados, os ícones a seguir serão exibidos:

- Um ícone verde representa o cartucho de tinta colorido.
- Um ícone preto representa o cartucho de tinta preto.

#### Para verificar os níveis de tinta usando o Software da impressora

- 1. Clique no ícone Impressora HP para abrir Software da impressora.
  - Nota Você pode acessar Software da impressora clicando em Iniciar > Programas > HP > HP Deskjet 2000 J210 series > HP Deskjet 2000 J210 series
- 2. Em Software da impressora, clique em **Níveis de tinta estimados**.
- Nota Se o cartucho de impressão instalado for reabastecido ou remanufaturado ou algum que tenha sido usado em outra impressora, o indicador do nível de tinta poderá ficar impreciso ou indisponível.

**Nota** Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Não é preciso substituir o cartucho até que a qualidade de impressão seja inaceitável.


**Nota** A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de vários modos, como no processo de inicialização que prepara o dispositivo e os cartuchos para impressão, assim como na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os injetores de tinta limpos e a tinta fluindo bem. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para obter mais informações, consulte <a href="https://www.hp.com/go/inkusage">www.hp.com/go/inkusage</a>.

## Solicitar suprimentos de tinta

Antes de fazer pedido de cartuchos, localize o número do cartucho correto.


#### Localizar o número do cartucho na impressora

O número do cartucho está localizado dentro da porta de acesso aos cartuchos.




#### Localizar o número do cartucho em Software da impressora

1. Clique no ícone Impressora HP para abrir Software da impressora.



Em Software da impressora, clique em Comprar suprimentos on-line. O número correto do cartucho será exibido automaticamente quando esse link for usado.

Para solicitar suprimentos originais HP para o Impressora HP, acesse <a href="www.hp.com/buy/supplies">www.hp.com/buy/supplies</a>. Se solicitado, escolha o seu país/região, siga as mensagens para selecionar seu produto e, em seguida, clique em um dos links de compra na página.



#### Tópicos associados

"Escolher os cartuchos corretos" na página 26

### **Escolher os cartuchos corretos**

A HP recomenda o uso de cartuchos originais HP. Os cartuchos HP originais foram desenvolvidos e testados com impressoras HP para ajudar a produzir ótimos resultados, de forma fácil e contínua.

#### Tópicos associados

"Solicitar suprimentos de tinta" na página 26

### Substituir os cartuchos

#### Para substituir os cartuchos

- 1. Verifique a alimentação.
- 2. Remova o cartucho.
  - a. Abra a porta de acesso aos cartuchos.



Aguarde o carro de impressão se mover para o centro do equipamento.


**b**. Pressione para liberar o cartucho e remova-o do compartimento.




- 3. Insira um novo cartucho.
  - a. Remova o cartucho da embalagem.




b. Remova a fita plástica, puxando a aba rosa.



c. Deslize o cartucho para dentro do compartimento até ele se encaixar no lugar.



d. Feche a porta de acesso aos cartuchos.



Nota A impressora HP solicita que os cartuchos sejam alinhados quando você imprime um documento após instalar o novo cartucho. Siga as instruções apresentadas na tela para concluir o alinhamento dos cartuchos. O alinhamento dos cartuchos garante um resultado de alta qualidade.

#### Tópicos associados

- Escolher os cartuchos corretos" na página 26
- "Solicitar suprimentos de tinta" na página 26

### Usar modo de cartucho único

Use o modo de cartucho único para operar o Impressora HP com somente um cartucho. O modo de cartucho único é ativado quando um cartucho é retirado do carro do cartucho de impressão. No modo de cartucho único, o equipamento pode imprimir apenas trabalhos a partir do computador.



Nota Quando o Impressora HP funciona no modo de cartucho único, uma mensagem é exibida na tela. Se a mensagem for exibida e dois cartuchos estiverem instalados no produto, verifique se a parte protetora da fita plástica foi retirada dos cartuchos. Quando a fita plástica cobre os contatos do cartucho de impressão, o produto não tem como detectar que o cartucho está instalado.

#### Sair do modo de cartucho único

Instale dois cartuchos de impressão no Impressora HP para sair do modo de cartucho único.


#### Tópicos associados

"Substituir os cartuchos" na página 27

## Informações da garantia do cartucho

A garantia do(s) cartucho(s) de impressão HP se aplica quando o produto é usado no dispositivo de impressão HP designado. Essa garantia não é válida para cartuchos de tinta HP que foram recarregados, recondicionados, reconstruídos, usado incorretamente ou violado.

Durante o período de garantia, o produto estará protegido, contanto que a tinta HP não tenha acabado. A data do vencimento da garantia, no formato AAAA/MM/DD, pode ser encontrada no produto, conforme indicado:



Para uma cópia da Declaração de garantia limitada HP, consulte a documentação impressa que acompanha o dispositivo.

## 6 Solucionar um problema

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Aprimorar a qualidade de impressão
- Eliminar um congestionamento de papel
- Não é possível imprimir
- Suporte HP
- Clique aqui para ficar on-line e buscar mais informações.

## Aprimorar a qualidade de impressão

- Confirme se você está utilizando cartuchos HP originais.
- 2. Verifique as propriedades da impressora para ter certeza de que selecionou a qualidade de impressão e o tipo de papel apropriados na lista suspensa Mídia. Em Software da impressora, clique em Ações da impressora e depois em Definir preferências para acessar as propriedades da impressora.
- 3. Verifique os níveis de tinta estimados para determinar se os cartuchos estão com pouca tinta. Para obter mais informações, consulte "Verificar os níveis estimados de tinta" na página 25. Se os cartuchos estiverem com pouca tinta, considere a sua substituição.
- 4. Alinhar os cartuchos na impressora

#### Para alinhar os cartuchos em Software da impressora

- Nota O alinhamento dos cartuchos garante um resultado de alta qualidade. A Impressora HP solicitará o alinhamento sempre que um novo cartucho for instalado. Se você remover e reinstalar o mesmo cartucho de impressão, a Impressora HP não solicitará o alinhamento dos cartuchos de impressão. A Impressora HP memoriza os valores de alinhamento desse cartucho, para que você não precise realinhá-lo.
- a. Carregue papel carta ou papel branco comum tamanho A4 não usado na bandeja de entrada.
- Em Software da impressora, clique em Ações da impressora e depois em Tarefas de manutenção para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.
- c. A Caixa de ferramentas da impressora será exibida.
- d. Clique em Alinhar os cartuchos de impressão. O dispositivo imprime uma página de alinhamento.

5. Imprima uma página de diagnóstico se os cartuchos estiverem com pouca tinta.

#### Para imprimir uma página de diagnóstico

- a. Carregue papel carta ou papel branco comum tamanho A4 não usado na bandeja de entrada.
- b. Em Software da impressora, clique em Ações da impressora e depois em Tarefas de manutenção para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.
- c. Clique em Imprimir informações de diagnóstico para imprimir uma página de diagnóstico. Verifique as caixas de cor azul, magenta, amarelo e preto na página de diagnóstico. Caso veja faixas nas caixas coloridas ou pretas ou nenhuma tinta em partes das caixas, limpe os cartuchos automaticamente



 Limpe os cartuchos automaticamente, se a página de diagnóstico mostrar faixas ou partes faltando nas caixas coloridas e pretas.

#### Para limpar os cartuchos automaticamente

- **a**. Carregue papel carta ou papel branco comum tamanho A4 não usado na bandeja de entrada.
- b. Em Software da impressora, clique em Ações da impressora e depois em Tarefas de manutenção para acessar a Caixa de ferramentas da impressora.
- c. Clique em Limpar cartuchos de tinta. Siga as instruções na tela.

Se as soluções acima não resolverem o problema, <u>clique aqui para mais soluções de</u> problemas on-line.

## Eliminar um congestionamento de papel

Elimine um congestionamento de papel.

#### Para remover um congestionamento de papel

- Pressione o botão Cancelar para tentar eliminar o congestionamento automaticamente. Se isso não funcionar, o congestionamento de papel precisará ser eliminado manualmente.
- 2. Localize o congestionamento de papel

#### Bandeja de entrada

Se o congestionamento de papel estiver localizado próximo à bandeja de entrada traseira, puxe o papel cuidadosamente para fora dela.



#### Bandeja de saída

 Se o congestionamento de papel estiver localizado próximo à bandeja de saída frontal, puxe o papel cuidadosamente para fora dela.




 Pode ser preciso abrir a porta de acesso aos cartuchos e mover o carro de impressão para a direita para acessar o congestionamento de papel.




#### Interior da impressora


 Se o congestionamento de papel estiver localizado no interior da impressora, abra a porta de limpeza localizada na parte inferior da impressora. Pressione as linguetas em ambas as extremidades da porta de limpeza.



Remova o papel congestionado.



 Feche a porta de limpeza. Empurre cuidadosamente a porta na direção da impressão até as linguetas se encaixarem no lugar.



3. Pressione o botão **Continuar** no painel de controle para continuar o trabalho atual. Se as soluções acima não resolverem o problema, <u>clique aqui para mais soluções de problemas on-line</u>.

#### Evitar congestionamentos de papel

- · Não encha demais a bandeja de entrada.
- Remova papéis impressos da bandeja de saída com fregüência.

- Verifique se o papel carregado na bandeja de entrada está na horizontal e se as bordas não estão dobradas ou rasgadas.
- Não misture papel de diferentes tipos e tamanhos na bandeja de entrada; a pilha de papel inteira na bandeja de entrada deve ter o mesmo tipo e tamanho.
- Ajuste a guia de comprimento de papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Certifique-se de que a guia de comprimento de papel não dobre o papel na bandeja de entrada.
- Não force o papel muito para a frente na bandeja de entrada.


Se as soluções acima não resolverem o problema, <u>clique aqui para mais soluções de</u> problemas on-line.

# Não é possível imprimir

Verifique se a impressora está ligada e se há papel na bandeja. Se ainda não conseguir imprimir, tente o seguinte na ordem:

- 1. Veja se há mensagens de erro e solucione-as.
- Desconecte e conecte novamente o cabo USB.
- 3. Verifique se o produto não está em pausa ou off-line.

# Para verificar se o produto não está em pausa ou off-line



Clique aqui para ficar on-line e buscar mais informações. Caso contrário, siga as instruções abaixo.

- a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
  - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no seu produto e selecione Ver o que está sendo impresso para abrir a fila de impressão.
  - Windows Vista: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras. Clique duas vezes no ícone de seu produto para abrir a fila de impressão.
  - Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes. Clique duas vezes no ícone de seu produto para abrir a fila de impressão.
- No menu Impressora, verifique se não há marcas de seleção em Pausar impressão ou Usar impressora off-line.
- **c**. Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.

4. Verifique se a impressora está configurada como padrão.

# Para verificar se o produto está configurado como a impressora-padrão



Nota A HP oferece um Utilitário de diagnóstico da impressora que pode corrigir esse problema automaticamente.

Clique aqui para ficar on-line e buscar mais informações. Caso contrário, siga as instruções abaixo.

- a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
  - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
  - Windows Vista: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
  - Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes.
- b. Certifique-se de que o produto correto esteja configurado como a impressorapadrão.
  - A impressora padrão tem uma marca dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.
- c. Caso o produto configurado como padrão não seja o correto, clique com o botão direito do mouse no produto correto e selecione **Definir como Impressora** Padrão.
- **d**. Tente usar o produto novamente.
- Reiniciar o spooler de impressão.

# Para reiniciar o spooler de impressão



Nota A HP oferece um Utilitário de diagnóstico da impressora que pode corrigir esse problema automaticamente.

Clique aqui para ficar on-line e buscar mais informações. Caso contrário, siga as instruções abaixo.

a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:

# Windows 7

- No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle, Sistema e Segurança e Ferramentas Administrativas.
- Clique duas vezes em Serviços.
- Clique com o botão direito do mouse em Spooler de Impressão e clique em Propriedades.
- Na guia Geral, próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- Se o serviço não estiver em execução, em **Status do serviço**, clique em Iniciar e depois em OK.

#### Windows Vista

- No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle, Sistema e Manutenção e Ferramentas Administrativas.
- Clique duas vezes em **Serviços**.
- Clique com o botão direito do mouse em serviço do Spooler de impressão e clique em Propriedades.
- Na quia Geral, próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- Se o serviço não estiver em execução, em Status do serviço, clique em Iniciar e depois em OK.

#### Windows XP

- No menu **Iniciar** do Windows, clique em **Meu Computador**.
- Clique em Gerenciar e em Serviços e aplicativos.
- Clique duas vezes em Serviços e, em seguida, selecione Spooler de impressão.
- Clique com o botão direito em **Spooler de impressão** e clique em Reiniciar para reiniciar o serviço.
- b. Certifique-se de que o produto correto esteja configurado como a impressorapadrão.
  - A impressora padrão tem uma marca dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.
- c. Caso o produto configurado como padrão não seja o correto, clique com o botão direito do mouse no produto correto e selecione Definir como Impressora Padrão.
- d. Tente usar o produto novamente.
- **6.** Reinicie o computador.
- 7. Limpar a fila de impressão

## Para limpar a fila de impressão



Nota A HP oferece um Utilitário de diagnóstico da impressora que pode corrigir esse problema automaticamente.


Clique aqui para ficar on-line e buscar mais informações. Caso contrário, siga as instruções abaixo.

- a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
  - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no seu produto e selecione Ver o que está sendo impresso para abrir a fila de impressão.
  - Windows Vista: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras. Clique duas vezes no ícone de seu produto para abrir a fila de impressão.
  - Windows XP: no menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Faxes. Clique duas vezes no ícone de seu produto para abrir a fila de impressão.
- b. No menu Impressora, clique em Cancelar todos os documentos ou Excluir documento da fila de impressão e escolha Sim para confirmar.
- c. Se ainda houver documentos na fila, reinicie o computador e tente imprimir novamente após a reinicialização.
- d. Verifique a fila mais uma vez para ter certeza de que está limpa e tente imprimir novamente.
  - Se ainda houver documentos na fila ou se esta estiver vazia mas ainda houver falhas na impressão de trabalhos, prossiga para a próxima solução.

Se as soluções acima não resolverem o problema, <u>clique aqui para mais soluções de</u> problemas on-line.

# Limpar o carro de impressão

Retirar todos os objetos, como papéis, que estejam bloqueando o carro de impressão.





Clique aqui para ficar on-line e buscar mais informações.

# Identificar um cartucho com defeito

Se o ícone de gota de tinta estiver aceso, e os ícones dos medidores de tinta colorida e preta estiverem piscando, um dos cartuchos ou os dois poderão estar com defeito. Primeiro, verifique se a fita rosa foi removida dos cartuchos e se os dois estão instalados corretamente. Se o ícone de gota de tinta estiver aceso, e os ícones dos medidores de tinta colorida e preta ainda estiverem piscando, um dos cartuchos ou os dois poderão estar com defeito. Para determinar se um cartucho está com defeito, proceda da seguinte forma:

- Remova o cartucho preto.
- Feche a porta de acesso aos cartuchos.
- 3. Se os dois ícones de medidor de tinta continuarem piscando, e o ícone de gota de tinta ficar acesso, o cartucho colorido está com defeito e deve ser substituído. Se o ícone do medidor de tinta colorida exibir o nível atual de tinta, mas não piscar, e o ícone de gota de tinta permanecer aceso, o cartucho preto está com defeito e deve ser substituído.

# Preparar as bandejas

# Abrir a bandeja de saída

▲ A bandeja de saída deve estar aberta para se iniciar a impressão.



# Fechar porta de acesso aos cartuchos

▲ A porta de acesso aos cartucho deverá ser fechada para se iniciar a impressão.



Clique aqui para ficar on-line e buscar mais informações.

# **Suporte HP**

- Registrar o produto
- Processo de suporte
- Suporte HP por telefone
- Opções adicionais de garantia

# Registrar o produto

Com apenas alguns minutos para se registrar, você poderá desfrutar de um serviço mais rápido, um suporte mais eficiente e alertas de suporte para produtos. Se não tiver registrado a impressora durante a instalação do software, você poderá registrá-la agora em <a href="http://www.register.hp.com">http://www.register.hp.com</a>.

# Processo de suporte

# Se tiver um problema, siga essas etapas:

- 1. Verifique a documentação que acompanha o dispositivo.
- 2. Acesse o site de suporte on-line da HP em www.hp.com/support. O suporte on-line HP está disponível a todos os clientes HP. Essa é a fonte mais rápida para a obtenção de informações atualizadas sobre produtos e assistência especializada e inclui os seguintes recursos:
  - Acesso rápido a especialistas de suporte online qualificados
  - · Atualizações de software e drivers para o dispositivo
  - Informações valiosas sobre produtos e soluções dos problemas mais comuns
  - Atualizações de produtos, alertas de suporte e boletins HP proativos que estão disponíveis quando você registra o produto
- 3. Ligue para o suporte HP. As opções de suporte e a disponibilidade variam de acordo com o produto, país ou região e idioma.

# Suporte HP por telefone

As opções de suporte por telefone e a disponibilidade variam de acordo com o produto, país/região e idioma.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Período de suporte por telefone
- Fazer uma ligação
- Números de telefone de suporte
- Após o período de suporte por telefone

# Período de suporte por telefone

Um ano de suporte por telefone está disponível na América do Norte, Ásia (Pacífico) e América Latina (incluindo o México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse <a href="https://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>. Serão aplicadas as tarifas padrão da companhia telefônica.

# Fazer uma ligação

Ligue para o suporte HP quando estiver em frente ao computador e ao produto. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Nome do produto (HP Deskjet 2000 J210 series)
- Número do modelo (localizado dentro da porta de acesso aos cartuchos)



- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior do produto)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
  - Este problema já aconteceu antes?
  - Você pode recriá-lo?
  - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
  - Aconteceu alguma coisa antes dessa situação (como uma tempestade com trovões, o produto foi movido de lugar etc)?

# Números de telefone de suporte

Para obter a lista mais recente de números de telefone de suporte da HP e informações de custos das chamadas, consulte www.hp.com/support.

# Após o período de suporte por telefone

Após o período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Também pode haver ajuda disponível no site de suporte on-line da HP: <a href="www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>. Entre em contato com o revendedor HP ou ligue para o telefone de suporte do seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

# Opções adicionais de garantia

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para o Impressora HP mediante custos adicionais. Acesse <a href="www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>, selecione seu país/região e idioma, e veja as informações sobre serviços e garantias para conhecer os outros planos de extensão de serviço.

# 7 Informações técnicas

As especificações técnicas e informações sobre regulamentações internacionais para seu Impressora HP são fornecidas nesta seção.

Para especificações adicionais, consulte a documentação impressa que acompanha o Impressora HP .

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Aviso
- Especificações
- Programa de controle do risco ambiental dos produtos
- Avisos sobre regulamentação

# **Aviso**

#### Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, adaptação ou tradução deste material sem a permissão prévia por escrito da Hewlett-Packard, exceto quando permitido pelas leis de direitos autorais. As únicas garantias aos produtos e serviços da HP são aquelas descritas nas declarações de garantia expressa que acompanham os respectivos produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem por omissões aqui contidos.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Windows 7 é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Intel e Pentium são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

# **Especificações**

As especificações técnicas para o Impressora HP são fornecidas nesta seção. Para as especificações completas do prouto, veja a Planilha de Dados do Produto em <a href="www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>.

# Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema e do software estão no arquivo Leiame.

Para informações sobre futuros lançamentos e suporte do sistema, visite o suporte HP online, em <a href="https://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>.

#### Especificações ambientais

- Faixa de temperatura operacional recomendada: 15 °C a 32 °C (59 °F a 90 °F)
- Faixa permitida de temperatura operacional: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
- Umidade: 15% a 80% de umidade relativa sem condensação; ponto de condensação máximo de 28 °C
- Faixa de temperatura n\u00e3o operacional (armazenamento): -40 \u00f3C a 60 \u00a3C (-40 \u00a3F a 140 \u00a3F)
- Na presença de campos eletromagnéticos altos, é possível que a saída do Impressora HP seja levemente distorcida
- A HP recomenda a utilização de um cabo USB de até 3 m de comprimento para minimizar o ruído injetado em razão de campos eletromagnéticos altos

#### Capacidade da bandeja de entrada

Folhas de papel comum (80 g/m² [20 lb]): Até 50

Envelopes: Até 5

Cartões de índice: Até 20

Folhas de papel fotográfico: Até 20

# Capacidade da bandeja de saída

Folhas de papel comum (80 g/m² [20 lb]): Até 30

Envelopes: Até 5

Cartões de índice: Até 10

Folhas de papel fotográfico: Até 10

# Tamanho do papel

Para obter uma lista completa dos tamanhos de mídia compatíveis, consulte o software da impressora.

# Gramaturas do papel

Papel Comum: 64 a 90 g/m<sup>2</sup> (16 a 24 lb) Envelopes: 75 a 90 g/m<sup>2</sup> (20 a 24 lb)

Cartões: Até 200 g/m² (índice máximo de 110 lb)

Papel Fotográfico: Até 280 g/m² (75 lb)

# Especificações de impressão

- A velocidade de impressão varia conforme a complexidade do documento
- Método: jato de tinta térmico drop-on-demand
- Idioma: PCL3 GUI

# Resolução de impressão

#### Modo Rascunho

- Entrada em cores/saída em preto: 300 x 300 dpi
- Saída (Preto/Em cores): Automático

#### **Modo Normal**

- Entrada em cores/saída em preto: 600 x 300 dpi
- Saída (Preto/Em cores): Automático

#### Comum-modo Melhor

- Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi
- Saída: 600 x 1200 dpi (Preto), Automático (Cor)

#### Foto-modo Melhor

- Entrada em cores/saída em preto: 600 x 600 dpi
- Saída (Preto/Em cores): Automático

# Modo DPI máximo

- Entrada em cores/saída em preto: 1200 x 1200 dpi
- Saída: Automático (Preto), 4800 x 1200 dpi otimizado (Cor)

# Especificações de alimentação

# 0957-2286

- Tensão de entrada: 100 240 Vac (+/- 10%) Freqüência de entrada: 50/60 Hz (+/- 3Hz)
- 0957-2290
- Tensão de entrada: 200 240 Vac (+/- 10%)
- Freqüência de entrada: 50/60 Hz (+/- 3Hz)



Nota Use o dispositivo apenas com o adaptador de alimentação fornecido pela HP.

#### Rendimento dos cartuchos

Acesse <a href="www.hp.com/go/learnaboutsupplies">www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> para mais informações sobre o rendimento estimado dos cartuchos.

# Informações sobre acústica

Se você tiver acesso à Internet, poderá obter informações sobre acústica no site da HP na Web: Acesse: www.hp.com/support.

# Programa de controle do risco ambiental dos produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável ao meio ambiente. O projeto de recivlagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para obter mais informações, visite o site Commitment to the Environment da HP:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Dicas ecológicas
- Utilização de papel
- Materiais plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem
- Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- · Consumo de energia
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- Substâncias químicas

# Dicas ecológicas

A HP tem o compromisso de ajudar os clientes a reduzir o impacto no meio ambiente. A HP fornece as dicas ecológicas abaixo para ajudar a enfocar as formas de avaliar e reduzir o impacto de suas opções de impressão. Além dos recursos específicos neste produto, visite o site de soluções ecológicas da HP para mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

# Os recursos ecológicos do seu produto

- Informações de economia de energia: Para determinar o status de qualificação do ENERGY STAR® para este produto, consulte <a href="https://www.hp.com/go/energystar">www.hp.com/go/energystar</a>.
- Materiais reciclados: Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

#### Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

#### Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

# **MSDSs (Material Safety Data Sheets)**

As planilhas de dados de segurança do material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP, em: www.hp.com/qo/msds

# Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP preserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

# Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão usados. Para obter mais informações, visite o seguinte site na Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

# Consumo de energia

Os equipamentos de imagem e impressão da Hewlett-Packard com o logotipo ENERGY STAR® atendem às especificações ENERGY STAR da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para equipamentos de imagem. A seguinte marca aparecerá em produtos de imagens qualificados para ENERGY STAR:



Informações adicionais sobre os modelos de produtos de imagem qualificados ENERGY STAR se encontram em: www.hp.com/go/energystar

# Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



This yields on its product or in indication that the recommendation is not a second of the product of the produ

. Evacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne La présence de ce symbole sur le produit au sur son embalique indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même facon que vos déchet

vote maine, viet service de trainement des deches menagers ou le magaism ou vous ovez ordere le protouit.

Entraorgung von Ellektrageristen durch Benutzer in privaten Hausshalfen in der EU.

Dieses Symbol auf dem Produkt ober dessen Verpokung gibt on, dass des Produkt nicht zusammen mit dem Restmäll entraorg vorden dan E. selling slober liter Verantwortung, d.

Dieses Symbol auf dem Produkt ober dessen Verpokung gibt on, dass des Produkt nicht zusammen mit dem Restmäll entraorg vorden dan E. selling slober liter verantwortung, d.

Bereit verantwortung dem Produkt ober der Verantwortung verantwortu

recchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea are sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smalti

no sumbor are appare sul prodotto a sulla contexione indica che il prodotto non deve assere similato assieme agli altri filluit domesti. Col l'utili devono provedere alla illimento delle apparenchiatre de rottames protottade el algogo di recollo indicato per il ridicaggio delle proprecchiatre derittiche del dettroniche. La recolta e il riciclaggio rati delle apparenchiatre de rottamene in lose di smallimento ferroriscono la conservazione delle rottone notatoli e garantiscono che tali apparenchiatre vengano rottamone papero dell'ambiente e della retuda della sucha. Per ulteriori indirencazioni sujuri di il accorda delle apparenchiatre da rottamane, contattare il proprio comune di residenza, visici di smallimento dei rifiuti locale o il negazio presso il quale è stato acquistato il prodoto.

Iliminación de residuos de apractos eletrinos y eletrónicos por parte de usuarios domésitos en la Unión Europea
Este simbolo en el producto o en el emboloje indica que no se puede desechor el producto junto con los residuos domésitos. Por el contrario, si debe eliminar este fipo de residuo
responsabilidad de usuario entergario en un punto de recoglida designando de recidad de apractos de eletrinos cy electron. El reciclay y la recoglida por separado de estos seis
en el monento de la eliminación nyudora o preserven recurso naturales y a granitizar que el reciclay prolejo lo salod y el medo ambiento. Si descu información adicional sobre
en el monento de la eliminación nyudora o preserven recurso naturales y a granitizar que el reciclay prolejo lo salod y el medo ambiento. Si descu información adicional sobre
en el monento de la eliminación nyudora o preserven recurso naturales y a granitizar que el reciclay prolejo lo salod y el medo ambiento. Si descu información adicional sobre
en el monento de la eliminación nyudora o preserven recurso naturales y a granitizar que el reciclos prolejo lo salod y el medo ambiento. Si descu información adicional sobre
en el monento de la eliminación nyudora o preserven recursor naturales y a granitizar que el reciclos prolejo lo salod y el medo ambiento. Si descu información adicional sobre
en el monento de la eliminación nyudora o preserven recursor naturales y a granitizar que a reciclado de producto.

Proprieto descursor de producto.

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU

Likvidace vyslovzlikho zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU

Tato značka na poskálu nebo na jele obbu czacujú, z tehu poduli nema býsl likvidován pratým vyhozením do běžného domorního odpodu. Odpovídale za to, že vyslosžil
zařízení bude předano k likvidaci do stanovených skémyčí mist učených k recyklaci vysloválých edektrockých a dektronických zařízení. Vidvidace vyslovžileho zařížení somoskom

stakém ne recyklací nepomnáho zaboróvný přídovích zádroja o zaříštýcí, že recyklace podebne způsoben dervlacímí bálost čárvať a žavání postadel. Dáli informace o lan vyslovzáliž sařízení předat k recyklací, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společností provádějící sovz a likvidací domorního odpadu nebo v obchode, kde jste produkt
zařízení potad k recyklací, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společností provádějící sovz a likvidací domorního odpadu nebo v obchode, kde jste produkt

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dete symbol på produktet eller på det embolinge indikere, at produktet like må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe alfaldsudstyr på
et at allevere det på detti bergerele inkolonningsakder med herbelli, þå geletning af elektrink og elektrinak alfaldsudstyr. Den separate indiamling og gestning af dit aflaldsudstyr på
tidsputket for bortskaffelse er med i at bevere untukinge restourcer og sikre, at gentrug inder skel på en måde, de beskytter mensekster herberd simt miljed. Hvis dit vil vide mere
om, har af kan aflevere dit afladsudstyr til gentrug, fam at kantoliste kommenne, det oblade remotionsverse eller det bortsening, har da kalte produktet.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbol op het product of de verpokking geeft oan dat dit product in et mag worden afgevoerd met het huishoudelijk drout. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte appar die leveren op een congreveen inzamepul voor de ververfing van afgedankte elektrische en elektronische paparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedan apparatuur draag bij tot het sparen van instuutlijke bromen en tot het herigebruik van materiaal op een wijze die de vallagezondheid en het militelijke beschemt. Voor meer informatie vaar uw afgedankte apparatuur kunt inheeme voor verschijk afuit u contact openemen met het gemeentehuis in uw vooroplands, de renkingslagstaat of de winkel vaar und het product.

Framagipalamiates kasatuvalt kärvaldatuvotte seudmate källamine Euroopa Lilläus Kin toole tilo toosa joseidadi ona sesiiniska, otti hadis toolevit vision olimitatuset kinku Toole kinku on viis tarbekka muutuud seede sellels ettenähtid elektri ja elektrooniku tiliseerimiskotta. Uliiseerimiskotta Uliiseerimiskotta Uliiseerimiskotta Uliiseerimiskotta valtavat senden sellet eritti ja elektrooniku tiloserimiskotta valtavat senden sellet eritti ja kalteminen elektroonikusta valtavat senden sellet sellet valtavat tarvat valtavat kantavat valtavat senden sellet sellet sellet valtavat valtavat senden sellet sellet sellet sellet valtavat valtavat senden sellet s

Hävitlettävien laitteiden käsittely koltitolouksissa Euroopan unionin alueella Tama koltessa lai sen polikauksesa oleva merkintä asaitaa, että luotella ei saa hävittää aluujätteiden mukana. Käyttä koimitellaan sähkä, ei elektraniikkoilariuma keräyspieteesen. Täviteltävien laitidela erillinen keräys ja kierätys säästää eltä keräys tapahtuu tavalla, joka suojedee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittoessa lisäteidaja jätteiden kieräty jällidenmyjolla.

Απερουμη όρις μεταινών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απερουμη όρις μεταινών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν συβέλοι στον εξαινίσμο ή την αναστισσία του απόδευνα ότι το προϊόν από δεν πρέπει να πεταιχεί μεξί με όλλο συκατά απορομματο. Αντίθεια, πέδινη στε είναι να συστισμένη το πρέπει το πρέπει το πρέπει το πρέπει το πρέπει το πρέπει να πρέπει να πρέπει το πρέ

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības prīvātajās mājsaimniecībās
Sis simbok uz ierīces val ībs iepakojuma protāda, las ierīci nedrikā times lapot a potējeim mājaimniecības atkritumiem. Jis sest atbildīgs par atbrīvošanas no nederīgās ierīces,
so nodado nordalīgās saviskanus seis, is listi hevāt nederējas ierīces saviekāna un otmezēja polatīdade
nordado nordalīga saviskanus seis, is listi hevāt nederējas ierīces saviekāna un otmezēja polatīdade
nordado praticas ierīces, to nordado nordado ratice polatīdad, kas sargā cilvēlas vesetību un splatītēja vidu. is legāta papilat informācija par is, kur otmēzēja polatīdade
nordado nordados raticas vidu nordados nordado vidu nordados nordado

Europos Sqlungos vartotoļu ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Sis simbolis ari produkto arba jo pokuote nurodo, kad produkta negal būsi timetas katu su kitonis namų ūko afliekomis. Jūs privalote išmetii sovo afliekamą įrangą atlaudodam
gliekamos eleisotais ir eleiktos ingraps pedrižimo puktius, je fieliekamo įrango plas atlatiria suveniekamo ir pedrižama, bus šisaugomi natūralus tilekliai ir užtikrinama, kad įran yra pedrižba žmogas sveikatą ir gamtą lausiojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galile išmesti afliekamą pedrižtai skirtą įrangą kreipkitės į atlinikamą vietos tomyba, namų aflicitų stietimo timoring atria į priducitorų, kirolie piriote produktą.

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

Symbol len umieszczny na produkie lub opisiowaniu oznacza, że lego produktu ne należy wyrzuacz razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedział

dostraczenie użytego parzętu do wyraczenego punktu gomodzienia użytych urządzeń ledktyrznych i elektronicznych. Gromodzenie osobno i recykling lego typu odpada

przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dia zdrowia i środowiska naturalnego. Dolaze informacje na tema sposobu utylizacji zużytych urządzeń mo użyskać u odpowiednich wdać Isladnych, przeddębotowie zapinającymie gwaniem odpadów lub w mięsuz zakupu produktu.

adquiru a praduta. Postup postivivateľov v kraljinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu.
Tento symbol na produkle debo na jeho obolez zanamený, že nesme by vyhodený s iným komunálym odpodom. Namiesto loho mále povinnos odovzda toto zariadenie:
meste, kde sa zabezepcia jerckýčica delikrácý na elektrických zariadeni. Spenovný žebe a recyklácia zariadenie verbeho na odpod pomáže chrani priradné zár zabezpecí laký pátoža recykláce, ktorý bade chrání fludké zdravie a živníe prostredie. Ďalší informáce o separovanom zbere a recyklácií záskate na miestnom obecn os finer zabezpecítneje pote vádko founáného odpodu dadev v predají, kle se produkt kapit.

Remaniera Odpodna operma v gaspoditjestivita znaroje Evropska unije.

Rovannje z odpodna operma v gaspoditjestivita znaroje Evropska unije.

Ta zak na izdelitu od embidati i zdelitu pomeni, da izdelitu ne snete odlogati skupi z drugimi gaspodinjektimi odpoditi. Odpodno opermo ste dolitni oddati na določenem zbirnem mentu za reskliranje odpodne elektricine i nelektornise operma. Z toćenim zbirnem in reskliranjem odpodne operme ob odloganju boste pomagali okraniti noravne vire in zagatovili, da bo odpodna opermo reskliranjem tako, da se varuje zdravje ljudi in okole. Već informaci jo mestih, kjer lahko oddate odpodno opermo za reskliranje, lohko dobite na občini, v komuniem podlejou il trigornik, jest se izdelek kupiti.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU

Truverse chippementellor uzate de câtre utilizatoria (castici di Uniunea Europeană di simbol de pereda sua de pe embologii produsului indică liphii da cesti proba na liebule cantra diduri de celelale deseni caraica. În loc să procedați safel, queți di simbol de pereda sua de pe embologii produsului indică liphii da cesti proba na liebule cantra diduri de celelale deseni caraica. În loc să procedați safel, queți describe producea pereda ce elipionementului sard indica ded dinis să il anuncul qui be conservenire resurbeiro deservice și a celepramentului sard indica ded dinis să il anuncul qui bet conservenire servenirelor sardines și capitar resclutere mentului sard indica ded dinis să il anuncul qui bet conservenire areuraleri naturale și capitar resclutere mentului între na mentea care cipicază sărbitates umară și mediul. Fertur informații suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzet pentru reciclore, lugii legătura cu primărio locală, cu ciul de sabultates acu vărazitorul de lac cere di orbitizional produul.

#### Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH

(Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho). O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach.

# Avisos sobre regulamentação

O Impressora HP atende aos requisitos de produto de órgãos reguladores do seu país/região. Esta secão contém os sequintes tópicos:

- Número de identificação do modelo de regulamentação
- FCC statement
- · Notice to users in Korea
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- HP Deskjet 2000 J210 series declaration of conformity

# Número de identificação do modelo de regulamentação

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número de Modelo de Regulamentação. O Número de Modelo de Regulamentação do seu produto é VCVRA-1004. Esse número de regulamentação não deve ser confundido com o nome comercial (HP Deskjet 2000 J210 series, etc.) ou os números do produto (CH390-64001, etc.).

#### **FCC** statement

# **FCC** statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

# VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

# Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

# HP Deskjet 2000 J210 series declaration of conformity



# **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: VCVRA-1004-02

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company

Supplier's Address: SE 34th Street, Vancouver, WA 98683-8906, USA

declares, that the product Product Name and Model:

**Nodel:** HP Deskjet 2000 Printer J210 series

Regulatory Model Number: 1) VCVRA-1004

Product Options: All

Power Adapter: 0957-2286

0957-2290 (China and India only)

#### conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: Class B

CISPR 22:2005 + A1:2005 + A2:2006/ EN 55022:2006 + A1:2007 CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003

IEC 61000-3-2: 2005 / EN 61000-3-2:2006

IEC 61000-3-3: 1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 + A2:2005

FCC CFR 47 Part 15 / ICES-003, issue 4

#### Safety:

IEC 60950-1:2005 / EN 60950-1:2006

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001

IEC 62311: 2007 / EN 62311:2008

#### **Energy Use:**

Regulation (EC) No. 1275/2008

ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure Regulation (EC) No. 278/2009

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the EuP Directive 2005/32/EC and the European Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of Electromagnetic fields to the general public, and carries the €€ marking accordingly.

# Additional Information:

1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

November 20, 2009 Vancouver, WA

# Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/qo/certificates

# Índice

A ambiente Programa de controle do risco ambiental dos produtos 45 após o período de suporte 41 avisos sobre regulamentação número de identificação do modelo de regulamentação 48
<b>G</b> garantia 41
I impressão especificações 44 informações técnicas especificações ambientais 43 especificações de impressão 44 requisitos do sistema 43
M meio ambiente especificações ambientais 43
papel tipos recomendados 17 período de suporte por telefone período de suporte 40 processo de suporte 40
R reciclar cartuchos de tinta 46 requisitos do sistema 43
S suporte ao cliente garantia 41

suporte por telefone 40